



NÁVOD NA POUŽITÍ

BEDIMEX®


KOŠÍKOVAC slouží k usnadnění odemčení nákupního vozíku, držitel je povinen dodržovat pravidla stanovená majitelem nákupních vozíků

Zasuňte KOŠÍKOVAC do mechanismu nákupního vozíku a pootočte tak, aby nožička směřovala doleva



Pootočte nožičkou zleva doprava

Po vyskočení zámku vozíku vysuňte KOŠÍKOVAC z mechanismu, nákupní vozík je odemčen



**VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE Z LEŠTĚNÉ NEREZOVÉ OCELI
BALENO V UZAVÍRATELNÝCH IGELITOVÝCH SÁČČÍCH**